

EPLS-LIO

배선 연결 및 IP 셋팅



제품(ezTCP) 검색	네트워크 시리얼 포트 옵션	
MAC 주소 00 30 f9 00 00 01 위기	제품	
100 00 01 위기 검색 결과	네트워크 IPV4 제품 IP 주소 서브넷 마스크 에 고정된 IP 주소 사용 아지도로 IP 주소 받기(DHCP) 아이디로 IP 주소 받기(PPPoE) PPPoE 아이디 PPPoE 비밀번호 TONS 서버 IP 주소 에 자동으로 DNS 서버 주소 받기 지응수신된 패킷에서 IP 주소 얻기	
✓ MAC주소보기□ IP주소보기□ 절명보기	IPv6 고정된 IP 주소 사용 EUI 자동으로 IP 주소 받기 제품 IP 주소 / 게이트웨이 IP 주소 / DNS 서버 IP 주소 /	

1. ezManager.exe 를 실행시키면 위와 같은 창이 열린다. 2. 빨간 네모 박스 안에 있는 전체검색을 클릭한다.

1. 검색 결과 창에 있는 주소를 클릭한다. 2. 네트워크 박스안에 변경시킬 IP 주소를 입력한다. 3. 저장 버튼을 누른다

제품(ezTCP) 검색 MAC 주소 IP 주소 시리얼	네트워크 시리얼 포트 옵션
MAC 주소 00 30 f9 14 d9 45 읽기 건생 경과(1)	제품 CSE-M53N ~ 버전:2.0A
00:30:f9:14:d9:45	IPv4 제품 IP 주소 10 . 1 . 0 . 1 서브넷 마스크 255 . 0 . 0 . 0 255 . 0 . 0 . 0 게이트웨이 IP 주소 0 . 0 . 0 DNS 서버 IP 주소 0 . 0 . 0 지응으로 DNS 서버 F주소 0 . 0 . 0 자동으로 DNS 서버 F주소 0 . 0 . 0
✓ ✓ ✓ MAC주소보기 □ □ IP주소보기 □ Z면보기	IPv6 고정된 IP 주소 사용 EUI 이 자동으로 IP 주소 받기 MAC 주소 이 제품 IP 주소 / 게이트웨이 IP 주소 / DNS 서버 IP 주소 /

1. 위와 같은 성공 메시지가 표시되면 IP 주소가 변경 완료된다. 2. 확인을 눌러 성공 메시지 창을 닫고, 상단의 시리얼 포트 탭을 클릭한다.

뚬(ezTCP) 검색	네트 내크 시리얼 포트 옵션	
/AC 주소 IP 주소 시리얼		
MAC 주소 00 30 f9 14 d9 45 읽기	제품 CSE-M53N 버전:2.0A	
검색 결과 (1)	네트워크	
00:30:f9:14:d9:45	IPv4	
	192 . 168 . 0 . 16 ● 고정된 IP 주소 사용 192 . 168 . 0 . 16 ● 자동으로 IP 주소 받기(DHCP) 서보넷 마스크 • 아이디로 IP 주소 받기(PPPoE) ezTCP Manager v3.3D (2018/11/27) > PPPOE 비밀번호 비 주소 받기 비 주소 받기 비 주소 알기 비 주소 알기 비 주소 알기 N용안함 ○ 고정된 IP 주소 사용 ● 자동으로 IP 주소 받기 비 MAC 주소	
~	제품 IP 주소 /	
✓ MAC주소보기 □IP주소보기 □설명보기	게이트웨이 IP 주소 DNS 서버 IP 주소	



시리얼 종류는 RS-232, 통신속도 19200, NONE, 8, 1, 흐름제어 NONE 으로 설정한다.
통신모드는 T2S-TCP 서버, 제품 로컬포트 1470 으로 설정한다.
변경사항이 있다면 저장을 꼭 눌러줘야 변경이 된다.